

# 사용설명서

## - 비밀번호로 열고 닫는 방법

번호 키 -> "\*" 비밀번호(4~6자리) -> "\*" % 초기 비밀번호 "\*1234\*" (초기 "\*" 입력 시 황색 불이 깜박임, 비밀번호 입력이 가능함)

## -비밀번호 변경 방법

케이스 열고 ,내부 스위치 PASS "SW"-> 누름, 케이스 닫고 "\*" 바꿀 비밀번호(4~6자리) "\*" (초기 PASS "SW" 누름 시 화재 적색 불 깜박임, 완료 시 종료됨)

## - 카드 등록,삭제 및 사용 방법

케이스 열고 ,내부 스위치 RFID "SW"-> 누름 케이스 닫고 카드 그림 있는 곳에 가까이 대면 멜로디 나옴  
다른 카드 계속 입력 시 연속으로 추가됨 --> "#" 또는 시간 지연 시 완료  
(초기 PASS "SW" 누름 시 화재 적색 불 깜박임, 완료 시 종료됨)  
입력된 카드를 카드 그림 있는 곳 에 가까이 대면 자동으로 열립니다.

## -카드 신규등록

내부 스위치 RFID "SW"-> 누름 ----> 카드 그림에 가까이 대면 카드가 추가 됩니다.

## -카드 삭제

내부 스위치 1,"RFID" 2,"DEL" 누름시 삭제됨

**% 주의 : 삭제 시 모든 카드가 삭제되며 기존 카드도 재입력 하여야 합니다.**

## -외부 스위치 열림

누름 시 부 저음 이 나면서 약 3초간 열림 3초 후 닫힘 상태가 되며 문을 닫으면 자동으로 잠깁니다.

## -비상버튼

응급 상황 시 비상 버튼을 누르면 경보 음과 함께 문이 자동으로 열림  
해제 방법 : "카드"or "비밀번호"-----> 해제됨

## -화재 시

화재 시 화재 수신기에서 화재신호를 받아 경보 음 과 함께 문 열림 상태가 유지 되며  
화재신호 복귀 시 정상 상태로 복구됩니다.

## - 비상 배터리

정전 시 20분간은 비상 전원으로 정상 상태가 유지 됩니다.